

## Programme und Einstelldaten für Satellitenempfang

## Programmes et réglage réception satellite

## Reti e dati per la regolazione via satellite

Die Radio- und Fernsehprogramme der SRG werden über Eutelsat Hot Bird ausgestrahlt. Programme, Frequenzen und Einstelldaten:

Les programmes radio/TV SSR sont diffusés par Eutelsat Hot Bird. Programmes, fréquences et données de réglage:

Il segnale delle reti radiofoniche e televisive della SSR viene trasmesso tramite Eutelsat Hot Bird. Reti, frequenze e parametri di regolazione:

<b>Satellite:</b>	EUTELSAT HOT BIRD 13° E	<b>Symbolrate:</b>	29,700 Msym/s
<b>Position:</b>	13° East	<b>FEC:</b>	2/3
<b>Transponder:</b>	123	<b>Polarisation:</b>	horizontal
<b>Modulation:</b>	DVB-S2 (8PSK)	<b>Pilot mode:</b>	activ (yes)
<b>Frequency:</b>	10,971 GHz	<b>Transport Stream ID:</b>	12300

Program TV	Service ID	Video PID	Audio 1		Audio 2		Audio 3		Data PID
			PID	Language	PID	Language	PID	Language	
SRF 1	17201	502	503	DEU <sup>1</sup>	504	ENG <sup>1</sup>	505	DEU <sup>2</sup>	507
SRF zwei	17202	512	513	DEU <sup>1</sup>	514	ENG <sup>1</sup>	515	DEU <sup>2</sup>	517
RTS 1	17203	532	533	FRA <sup>1</sup>	534	ENG <sup>1</sup>	535	FRA <sup>2</sup>	537
RTS 2	17204	542	543	FRA <sup>1</sup>	544	ENG <sup>1</sup>	545	FRA <sup>2</sup>	547
SRF info	17206	522	523	DEU <sup>1</sup>	524	ENG <sup>1</sup>	525	DEU <sup>2</sup>	527
RSI LA 1	17207	552	553	ITA <sup>1</sup>	554	ENG <sup>1</sup>	555	ITA <sup>2</sup>	557
RSI LA 2	17208	562	563	ITA <sup>1</sup>	564	ENG <sup>1</sup>	565	ITA <sup>2</sup>	567

<sup>1</sup> Dolby Digital 2.0 / 5.1    <sup>2</sup> Dolby Digital 2.0 ©

HbbTV - Services	AIT PID	DSM – CC Carousel PID	Bitrate [kBit/s]
SRF 1	508	5080	550
		5081	4
SRF zwei	518	5180	550
		5181	4
RTS 1	538	5380	550
		5381	4
RTS 2	548	5480	550
		5481	4
SRF info	528	5280	550
		5281	4
RSI La 1	558	5580	550
		5581	4
RSI La 2	568	5680	550
		5681	4

Program Radio	Service Name	Service ID	Audio	
			PID	Language
Radio SRF 1	SRF 1	17221	211	DEU
Radio SRF 1 AG SO	SRF 1AG SO	17240	230	DEU
Radio SRF 1 BS	SRF 1BS	17241	231	DEU
Radio SRF 1 BE FR VS	SRF 1BE FR VS	17242	232	DEU
Radio SRF 1 LU	SRF 1LU	17243	233	DEU
Radio SRF 1 SG	SRF 1SG	17244	234	DEU
Radio SRF 1 ZH SH	SRF 1ZH SH	17245	235	DEU
Radio SRF 1 GR	SRF 1GR	17246	236	DEU
Radio SRF 2 Kultur	SRF 2 Kultur	17222	212	DEU
Radio SRF 3	SRF 3	17223	213	DEU
Radio SRF 4 News	SRF 4 News	17237	227	DEU
Radio SRF Virus	SRF Virus	17224	214	DEU
Radio SRF Musikwelle	SRF Musikwelle	17225	215	DEU
Radio Swiss Classic	Swiss Classic	17234	224	DEU
Radio Swiss Classique	Swiss Classique	17239	229	FRA
Radio Swiss Classica	Swiss Classica	17247	237	ITA
Radio Swiss Pop	Swiss Pop	17235	225	DEU
Radio Swiss Jazz	Swiss Jazz	17236	226	DEU
Radio RTR	Radio RTR	17226	216	ROH
RTS Première	RTS-1ere	17227	217	FRA
RTS Espace 2	Espace 2	17228	218	FRA
RTS Couleur 3	Couleur 3	17229	219	FRA
RTS Option Musique	Option Musique	17230	220	FRA
Rete Uno	Rete Uno	17231	221	ITA
Rete Due	Rete Due	17232	222	ITA
Rete Tre	Rete Tre	17233	223	ITA